

PATRIOT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пила лобзиковая
аккумуляторная

LS 650UES

Артикул: 110 30 3650



ONLYPATRIOT.COM

ЦИФРОВОЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1

Зарегистрируйте кассовый чек
на сайте my.onlypatriot.com

Регистрация в течение 30 дней после покупки.



2

Получите цифровой гарантийный талон.

Воспользуйся талоном в рамках гарантийного срока.



Оставляйте
отзывы на товары
и получайте бонусы



Обменивайте
бонусы на ценные
подарки от PATRIOT



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

ВВЕДЕНИЕ	4
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.....	5
2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	6
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	8
4. ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА.....	9
5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	10
6. ПОРЯДОК РАБОТЫ	12
7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	17
8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	17
9. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ	18
10. КОМПЛЕКТАЦИЯ	19
11. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	20
РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА.....	21
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.....	24
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	25
АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ.....	26

Благодарим Вас за приобретение электроинструмента торговой марки Patriot.



ВНИМАНИЕ! Данный инструмент является технически сложным товаром, не предполагающим эксплуатацию с целью извлечения коммерческой выгоды. Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания электроинструмента PATRIOT. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации. Не допускайте людей не ознакомившихся с данным руководством к работе. Настоящая Инструкция является частью изделия и должна быть передана покупателю при его приобретении.

Условия реализации

Розничная торговля инструментом и изделиями производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание воды. При совершении купли продажи лицо осуществляющее продажу товара, проверяет в присутствии покупателя внешний вид товара, его комплектность и работоспособность. По возможности производит отметку в гарантийном талоне, прикладывает гарантийный чек. Предоставляет информацию о организациях

выполняющих монтаж, подключение, и адреса сервисных центров.

Данные по шуму и вибрации

Средний уровень звукового давления, L_{pa} , дБ(А) 84

Средний уровень звуковой мощности, L_{wa} , дБ(А) 95

Коэффициент неопределенности, K , дБ 3

Среднеквадратичное значение скорректированного ускорения a_h , m/c^2 5

Коэффициент неопределенности, K , m/c^2 1,5

Соответствует требованиям таможенного регламента:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Назначение

Пила лобзиковая аккумуляторная предназначена для продольного, поперечного, косого и фигурного пиления дерева, фанеры, древесностружечных плит (кроме асбестосодержащих), металла, сплавов и аналогичных материалов, а также пластмасс (при установке соответствующего пыльного полотна).

Область применения

Изделие предназначено использования в районах с умеренным климатом с характерной температурой от -10°C до +40°C, относительной влажностью не более 80%, отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха.

2. ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед началом работы осмотрите и визуально проверьте изделие и оснастку на отсутствие видимых механических повреждений. Не используйте поврежденный (искривленный, со сколами или трещинами) сменный инструмент.
2. Всегда отключайте изделие, сняв аккумулятор, по окончании работы и перед техобслуживанием.
3. При работе в неблагоприятных условиях (в условиях запыленности, повышенном уровне шума и вибрации) используйте средства индивидуальной защиты.
4. После выключения инструмента пыльное полотно еще некоторое время продолжает двигаться. Во избежание травм и повреждений не прикасайтесь к нему до полной остановки и не пытайтесь тормозить его руками или иными предметами.
5. В процессе работы сменный инструмент сильно нагревается. При необходимости извлечения дождитесь его остывания или используйте защитные перчатки.
6. Изделие передает на оператора повышенную вибрацию. Во избежание ущерба здоровью делайте перерывы в работе и ограничивайте общее время (за смену) работы с изделием.
7. Ремонт электроинструмента должен выполняться только специалистом. Не ремонтируйте инструмент самостоятельно. Если электроинструмент работает не надлежащим образом - обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр PATRIOT.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица №1

Наименование	LS 650UES
Артикул	LS 650UES-04G
Аккумулятор	Li-ion, 21 В Max (18 В)
Частота ходов пилки в минуту	0-2700
Амплитуда хода пилки / Тип хвостовика пилки	20 / Т
Регулировка скорости / Регулировка маятникового хода	7 / 4
Глубина пропила (дерево / алюминий / сталь), мм	80 / 12 / 5
Быстрая замена пилки / Регулировка угла наклона	+ / +
Лазерный указатель / Прорезиненная рукоятка ExtraGrip	+ / +

4. ВНЕШНИЙ ВИД ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА

Устройство

1. Опорный ролик.
2. Рычаг пилкодержателя.
3. Блок. произвольного пуска.
4. Кнопка включения / выключения.
5. Опорная подошва.
6. Регулировка маятникового хода.
7. Фиксатор аккумулятора.
8. Регулировка скорости.



Рис. 1



ВНИМАНИЕ! Внешний вид и устройство инструмента может отличаться от представленного в инструкции.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ



ВНИМАНИЕ! Все работы по сборке и техническому обслуживанию (в том числе установку / снятие полотна) производите только при отключенном изделии (снятом аккумуляторе).

Зарядка аккумуляторной батареи



ВНИМАНИЕ! Перед первым использованием изделия обязательно зарядите аккумуляторную батарею.

1. Для этого вставьте вилку зарядного устройства в розетку. Нажатием фиксатора освободите батарею из крепления, снимите ее с изделия и установите в зарядное устройство.
2. Зарядное устройство является быстрозарядным, т. е. полностью заряжает батарею в течение 1-1,5 часов.

Примечание! Процесс зарядки полностью автоматический - по окончании зарядки зарядное устройство выключится само. Однако, если аккумуляторная батарея останется в зарядном устройстве надолго, в силу саморазряда батареи зарядное устройство будет периодически включаться на подзарядку. Это снижает рабочую емкость аккумулятора и срок его службы. Поэтому не оставляйте аккумуляторную батарею в зарядном устройстве более, чем на восемь часов.



ВНИМАНИЕ! Для зарядки используйте только оригинальные зарядные устройства PATRIOT. Использование зарядных устройств других производителей, даже если они подходят по техническим характеристикам и системе крепления, может привести не только к выходу из строя аккумулятора, но и поломке инструмента.



ВНИМАНИЕ! Нагрев аккумулятора в процессе зарядки является нормальным. Во избежание выхода из строя он имеет термовыключатель: при перегреве аккумулятор будет отключен от цепи заряда. При снижении температуры зарядка будет продолжена.

3. По окончании зарядки отключите зарядное устройство от сети, снимите аккумулятор с зарядного устройства и установите в изделие «до щелчка». Убедитесь в надежной фиксации батареи.

Примечание! Аккумулятор может быть заряжен в любое время без отрицательного влияния на срок службы. Прекращение зарядки в любое время не наносит ему вреда.



ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждения батареи, не храните ее в разряженном состоянии. Перед хранением полностью зарядите аккумуляторную батарею.

Замена / установка пильного полотна

1. Поверните рычаг (2) пилкодержателя по часовой стрелке и удерживайте его в течение всего времени, установки / замены полотна.
2. Извлеките (если установлено) старое полотно.
3. Установите в патрон новое полотно. Убедитесь, что зубцы полотна смотрели вперёд, а гладкая сторона полотна упиралась в опорный ролик (1).
4. Освободите рычаг (2) для фиксации полотна. После установки убедитесь в надежности крепления полотна.

Регулировка угла распила

1. Шестигранным ключом ослабьте регулировочные винты в нижней части опорной подошвы (5). Перемещая опорную подошву, поверните её на требуемый угол распила (до 45°).

2. После установки требуемого угла наклона затяните регулировочные винты опорной подошвы (5).

Установка маятникового хода

Для увеличения скорости прямолинейного пиления имеется возможность включать и изменять интенсивность маятникового хода пильного полотна. Для этого переведите переключатель (6) в положение от «1» до «3» в зависимости от требуемой интенсивности. Для выключения режима маятникового хода переведите переключатель (6) в положение «0»

Примечание! Маятниковый ход полотна может использоваться для пиления только дерева. Чем больше интенсивность маятникового хода полотна, тем быстрее скорость пиления и ниже качество края реза.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Включение и отключение инструмента

Лобзик включается поочередным нажатием на клавишу блокировки (3) и клавишу включения (4).

Примечание! В процессе работы и сразу по ее окончании, сменный инструмент может быть очень горячим.

По окончании работы выключите изделие, отпустив клавишу выключателя (4).

Рекомендации по выбору частоты ходов пилки

Сделать работу более эффективной позволяет регулировка оборотов (степень нажатия на кнопку включения):

- Низкое число оборотов — для стекла, керамики, металла;
- Среднее число оборотов — для пластмассы, фанеры и т.д;
- Высокое число оборотов — при обработке древесины и ДСП.

Оптимальная настройка числа оборотов определяется опытным путем до начала работы. Результаты зависят от многих факторов-качество и толщина материала, состояние пильного полотна и т.д.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Во избежание несчастных случаев, каждый раз перед установкой аккумулятора проверяйте выключенное положение клавиши включения (4).
2. Не прилагайте излишних усилий при работе с изделием. Это не ускорит процесс пиления, но может снизить качество работы и сократить срок службы изделия.
3. Для исключения перегрева делайте перерывы в работе, достаточные для охлаждения изделия.
4. В целях обеспечения макс. эффективности при работе с лобзиком, очень важно выбрать подходящее пильное полотно, которое больше всего соответствует типу и толщине материала, резание которого будет выполняться.

Шаг зубьев	Материал
3-4 мм	Дерево, пластик
1,5-2,5 мм	Алюминий
0,7-1,5 мм	Сталь



ВНИМАНИЕ! Все работы по обслуживанию (в том числе установку / снятие полотна) производите только при отключенном изделии (снятом аккумуляторе).

Очищайте вентиляционные отверстия инструмента от пыли и грязи. Регулярно протирайте корпус и все доступные снаружи пластмассовые детали тканью без применения чистящих средств.

9. СРОК СЛУЖБЫ, УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УТИЛИЗАЦИИ

Срок службы и утилизация

Срок службы изделия - 5 лет с момента даты продажи. Если дата продажи не указана, срок службы исчисляется с даты выпуска изделия. Не выбрасывайте электроинструмент в бытовые отходы! Отслуживший свой срок электроинструмент должен утилизироваться в соответствии с Вашими региональными нормативными актами по утилизации электроинструментов.

Условия хранения

Срок хранения - 5 года при условии хранения продукции в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в упаковке при температуре воздуха от -10 °C до +50 °C и относительной влажности воздуха не более 80%, что соответствует условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-89.

Условия транспортировки

Транспортировать продукцию можно любым видом закрытого транспорта в упаковке производителя или без нее, с сохранением изделия от механических повреждений, атмосферных осадков, воздействия химически-активных веществ.

Критерии предельного состояния

Критериями предельного состояния изделия являются состояния, при которых его дальнейшая эксплуатация недопустима или экономически нецелесообразна. Например, чрезмерный износ, коррозия, деформация, старение или разрушение узлов и деталей или их совокупность при невозможности их устранения в условиях авторизованных сервисных центров оригинальными деталями, или экономическая нецелесообразность проведения ремонта.

10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица №2

Проблема	Возможные причины	Способы устранения
Изделие не включается	<ul style="list-style-type: none"> Разряжена батарея Переключатель реверса в промежуточном положении Неисправен выключатель Неисправен двигатель 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите батарею Переведите переключатель в крайнее положение Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены
Изделие не развивает полных оборотов или не работает на полную мощность	<ul style="list-style-type: none"> Разряжена батарея Износ щеток Сгорела обмотка или обрыв в обмотке двигателя Неисправен выключатель или иной электронный компонент Заклинивание в механизме 	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте напряжение и, при необходимости, зарядите батарею Обратитесь в сервисный центр для замены Обратитесь в сервисный центр для ремонта Обратитесь в сервисный центр для ремонта или замены Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Результат пиления неудовлетворительный	<ul style="list-style-type: none"> Частота хода и тип пилки не соответствуют выполняемой работе Использование маятникового хода Повышенное усилие подачи изделия (вызывает увод пилки) 	<ul style="list-style-type: none"> Настройте изделие согласно выполняемой работе Отключите маятниковый ход или уменьшите его ступень Снизьте усилие подачи
Изделие остановилось при работе	<ul style="list-style-type: none"> Закусывание или зажим пилки Полный износ щеток Заклинивание механизма 	<ul style="list-style-type: none"> Освободите пилку Обратитесь в сервисный центр для замены Обратитесь в сервисный центр для ремонта
Изделие перегревается	<ul style="list-style-type: none"> Чрезмерно интенсивный режим работы, слишком быстрая подача инструмента, чересчур твердая или большой толщины заготовка Высокая температура окружающего воздуха, слабая вентиляция, засорены вентиляционные отверстия Недостаток смазки, заклинивание механизма Сгорела обмотка или обрыв в обмотке 	<ul style="list-style-type: none"> Измените режим работы, снизьте скорость подачи, уменьшите частоту хода полотна Примите меры к снижению температуры, улучшению вентиляции, очистке вентиляционных отверстий Обратитесь в сервисный центр для ремонта Обратитесь в сервисный центр для ремонта

11. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Лобзиковая пила аккумуляторная 1 шт.
 Аккумулятор 1 шт.
 Зарядное устройство 1 шт.
 Пильное полотно по дереву 1 шт.

Пильное полотно по металлу 1 шт.
 Параллельная направляющая 1 шт.
 Инструкция с гарантийным талоном 1 шт.

12. РАСШИФРОВКА СЕРИЙНОГО НОМЕРА

2024 / 01 / 12345678 / 00001

2024 – год производства
өндірілген жылы

01 – месяц производства
өндірілген айы

12345678 – код модели
үлгі коды

00001 – индекс товара
тауар индексі

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН / КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Гарантийный талон является документом, дающим право на гарантийное обслуживание приобретённого инструмента. Гарантия покрывает расходы только на работу и запасные части. Стоимость почтовых отправлений, страховки и отгрузки изделий для ремонта не входит в гарантийные обязательства. В случае утери гарантийного талона, владелец лишается права на гарантийное обслуживание.

№ _____

ИЗДЕЛИЕ / ҚҰРАЛ: _____

МОДЕЛЬ / МОДЕЛІ: _____

ЗАВОДСКОЙ № / ҚҰРАЛ №: _____

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ: _____

ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ / САУДА ҰЙЫМЫ: _____

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА / САТУШЫНЫҢ ҚОЛЫ: _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен.

Претензии к комплектации и внешнему виду не имею.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию.

Кепілдік шарттары және кепілдікті қызмет көрсетумен таныстым және келістім.

Құрал жарамды және толығымен жинақталған күйде қабылданған. Сыртқы көрінісіне наразылық білдірмеймін.

ПОДПИСЬ ПОКУПАТЕЛЯ / САТЫП АЛУШЫ ҚОЛЫ: _____

Без штампа или печати торговой организации гарантийный талон не действителен!

Сауда ұйымының мөрі немесе мөрі жоқ болса, кепілдік картасы жарамсыз!

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
БАСЫП ШЫҒАРУ ҮШІН ОРЫН

PATRIOT

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА / КЕПІДЕМЕ МІНДЕТТЕМЕРІ

1. Гарантийный срок эксплуатации бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента PATRIOT кроме продукции в п.2 и п.3 (без аксессуаров и принадлежностей) составляет **24 (двадцать четыре) месяца**, со дня продажи розничной сетью.
2. Гарантийный срок эксплуатации бензиновых генераторов PATRIOT серии GP 910 и GP 1510 и генераторов инверторного типа) составляет **36 (тридцать шесть) месяцев** или **500 моточасов работы** со дня продажи розничной сетью.
3. Гарантийный срок эксплуатации инструмента составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи розничной сетью для бензинового, электрического и аккумуляторного инструмента торговой марки PATRIOT серии THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER, триммеров электрических PATRIOT с нижним расположением двигателя, насосы (вибрационные, погружные, вихревые, центробежные, насосные станции), отбойные молотки, батареи PATRIOT, как в случае покупки аккумулятора отдельно, так и на приобретенные в составе продукции.

Если изделие, предназначенное для бытовых (непрофессиональных) нужд, эксплуатировалось в коммерческих целях (профессионально), срок гарантии составляет **1 (один) месяц** со дня продажи. Дефекты сборки инструмента, допущенные по вине изготовителя, устраняются бесплатно в течение **45 (сорок пять) дней** со дня предоставления потребителем требований об устранении недостатков изделия, после проведения диагностики изделия техническим центром.

ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ УСЛОВИЙ:

1. Наличие гарантийного талона с указанием заводского (серийного) номера инструмента, даты продажи, подписи покупателя, штампа торгового предприятия или чека, с указанием даты продажи, наименования изделия, штампа торгового предприятия.
2. Предоставление неисправного инструмента в чистом виде.
3. Гарантийный ремонт производится только в течение срока, указанного в данном гарантийном талоне.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ:

1. При отсутствии возможности определить дату продажи или дату производства.
2. На изделие, которое эксплуатировалось с нарушениями инструкции по эксплуатации или не по назначению;
3. На последствия самостоятельного ремонта, разборки, чистки и смазки инструмента в гарантийный период (не требуемые по инструкции эксплуатации), о чем свидетельствуют напечатан, заломы на шлицевых частях крепежа корпусных деталей;
4. На повреждения, дефекты, вызванные внешними механическими воздействиями, воздействием агрессивных средств и высоких температур или иных внешних факторов, таких как дождь, снег, повышенная влажность и др.;
5. На неисправности, вызванные попаданием в инструмент инородных тел, небрежным или плохим уходом, повлекшим за собой выход из строя инструмента;
6. На неисправности, возникшие вследствие перегрузки, повлекшие за собой выход из строя двигателя, трансформатора или других узлов и деталей, а также вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению.
К признакам перегрузки относятся:
 - Изменение цвета на поверхности металлических деталей;
 - Деформация или оплавление пластмассовых деталей и узлов инструмента;
 - Одновременное повреждение (потемнение или обугливание) изоляции проволоки в обмотках катушек статора и ротора;
 - Обугливание изоляции обеих катушек статора из-за перегрева электрического двигателя вследствие несоответствия параметров электросети номинальному напряжению для работы инструмента согласно ТУ, или вследствие приложения чрезмерного усилия на управляющие рукоятки инструмента;
7. На дефекты и повреждения, произошедшие в результате применения не правильно приготовленной топливной смеси (в неверной пропорции), а также же с применением в ней масел, не предназначенных для приготовления дватактных смесей, так же, масел, не рекомендованных производителем изделия.
8. На неисправности, вызванные использованием неоригинальных запасных частей и принадлежностей;
9. На недостатки изделий, возникшие вследствие эксплуатации с неустраненными недостатками;
10. На недостатки изделий, возникшие вследствие технического обслуживания и внесения конструктивных изменений лицами, организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами;
11. На естественный износ изделия и комплектующих в результате интенсивного использования;
12. На такие виды работ, как регулировка, чистка, смазка, замена расходных материалов, а также, периодическое техническое обслуживание и прочий уход за изделием, оговоренные в Инструкции по эксплуатации.

1. П2 және ПЗ өнімдерінен бензинді, электротық және аккумуляторды Patriot аспабын пайдалану кепілдік мерзімі (аккумуляторлар мен аксессуарларсыз) бөлек сауда желісінде сатылған күннен бастап **24 жымора төрт ай**.
2. GP сериясының Patriot бензинді генераторларын пайдалану кепілдік мерзімі (GP 910 және GP 1510 моделдерінен тыс) бөлек сауда желісінде сатылған күннен бастап **36 отыз алты ай** немесе **500 сағат жұмыс**.
3. Құралдың кепілдік қызмет ету мерзімі THE ONE, MAXPOWER, MAXWELDER сериялы PATRIOT сауда белгісінгі бензин, электр және аккумуляторлық аспабы үшін бөлек сауда желісінде сатылған күннен бастап **12 (он екі) айды** құрайды, қозғалыштың төменгі орналасқан Patriot электр триммерлері, сорғылар (дірі, батырылған, қүйінды, ортадан тепкіш, сорғы станциялары), ұрыш балғалар, PATRIOT батареялары батареяны бөлек сатып алған жағдайда да, өнімнің құрамында сатып алынғандар үшін де.
Егер ішкі (Касби емес) қажеттіліктерге арналған өнім коммерциялық мақсатта (Касби түрде) қолданылса, кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап **бір ай**. Өндірушінің кінісінен жасалған аспапқа құрастырудың кемшіліктер, техникалық орталық даярдағыз қойғаннан кейін, өнімде ақауларды жоюға қатысты тұтынушы талаптарын берген күннен бастап **45 күн ішінде** тегін жасалады.

КЕПІЛДІК ЖӨНДЕУ ЖҰМЫСТАРЫ КЕЛЕСІ ЖАҒДАЙЛАРДА ЖҮЗЕТЕ АСЫРЫЛАДЫ:

1. Құралдың зауыттық (сериялық) нөмірі, сату күні, сатып алушының қолы көрсетілген кепілдік талонның болуы, сату күнін, бұйымның атауын, сауда кәсіпорының мөртпабасын көрсете отырып, сауда кәсіпорының немесе чектің мөртпабасы.
2. Ақаулы аспапты таза түрде беру.
3. Кепілдікті жөндеу тек осы кепілдік картасында көрсетілген мерзімде жүзеге асырылады.

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІ ҚАРАСТЫРЫЛМАҒАН ЖАҒДАЙЛАР:

1. Сату күні немесе өндіріс күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда.
2. Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты бұзғаны немесе мақсатсыз пайдаланылғаны бұйымға;
3. Кепілдік кезеңінде құралды өздігінен жөндеу, бөлшектеу, тазалау және майлау салдарынан (пайдалану нұсқаулығы бойынша талап етілмейтін), бұған, мысалы, корпустағы бөлшектерді бекітудің шилікті бөлшектердегі сынықтар дәлел бола алады;
4. Сыртқы механикалық әсерлерден, агрессивті құралдардың әсерінен туындаған зақымдануларға, ақауларға жоғары температура немесе басқа сыртқы факторлар, мысалы, жаңбыр, қар, жоғары ылғалдық және т. б.;
5. Құралға бөгде заттардың түсуінен, ұқыпсыз немесе нашар күтімнен туындаған ақаулықтарға құралдың істен шығуы;
6. Қозғалыштың, трансформатордың істен шығуына әкеп соққан шамадан тыс жүктеме салдарынан туындаған ақаулықтарға немесе басқа да роллар мен бөлшектер, сондай-ақ электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес келмеуі салдарынан.

Шамадан тыс жүктеме белгілеріне мыналар жатады:

- Металл бөлшектерінің бетіндегі тесі өзгеруі;
 - Пластмасса бөлшектер мен құрал ролларын деформациялау немесе балқыту;
 - Статор және ротор катушаларының орналасуындағы сым ошауларының бір мезгілде зақымдануы (қарама немесе күйдіру);
 - Электр қозғалыштың қызыл кетуге байланысты статордың екі катушасының ошаулауын жаңу ТШ-та сәйкес құралдың жұмысы үшін немесе құралды, басқалық тұқаларына шамадан тыс күш салу салдарынан электр желісі параметрлерінің номиналды кернеуге сәйкес келмеуі;
7. Дұрыс дайындалмаған отын қоспасын қолдану нәтижесінде болған ақаулардан (дұрыс емес пропорцияда), сондай-ақ онда екі соққылы қоспаларды дайындауға арналмаған майларды, сондай-ақ өнімді өндіруші ұсынбаған майларды қолдану арқылы.
 8. Тұнқасқа емес қосалқы бөлшектер мен керек-жарақтарды пайдаланудан туындаған ақаулықтарға;
 9. Жойылмаған кемшіліктермен пайдалану салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне;
 10. Техникалық қызмет көрсету және конструктивтік өзгерістер енгізу салдарынан пайда болған бұйымдардың кемшіліктеріне ұсынылған сервистің орталықтары болып табылмайтын туналар, ұймдар;
 11. Қарқынды пайдалану нәтижесінде бұйымдар мен жинақтаушылардың табиғи тозуына;
 12. Реттеу, тазалау, майлау, шығыс материалдарын ауыстыру, сондай-ақ мерзімді жұмыс түрлеріне пайдалану жөніндегі нұсқаулықта айтылған бұйымға техникалық қызмет көрсету және өзге де күтім жасау.

Гарантия не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными, быстрознашивающимися материалами, к которым относятся: пильные цепи, пильные шины, соединительные муфты, ведущие и ведомые звездочки, элементы крепления [метки], триммерные головки, направляющие ролики, защитные кожухи, приводные ремни, гибкие валы, крыльчатки, фланцы крепления, ножи, компоненты натяжения и крепления режущих элементов, резные амортизаторы, уплотнители, прокладки, салынки, манжеты и другие РТИ, полимерные втулки, полимерные, резные и пневматические колеса, стартерные шпурты, пружины, свечи зажигания, лопаты термозащиты, фильтры, угольные щетки, червячные пары, тросы, провода питания, сварочные кабели, клеммы - зажимы, электрододержатели, сопла и наконечники для сварочных полуавтоматов, шланги, моечные пистолеты и копы, флорунки, насадки, пенокомплкты и т.д.

Кепілдік шығыс, тез тозыған материалдар болып табылатын роллар мен бөлшектерге қолданылмайды, оларға мыналар жатады: араулы тізбектер, араулы шиналар, жаластырылғыш муфта, жетекші және жетекші жұлдызшалар, бекіту элементтері [меткілер], триммер басы, бағыттаушы роліктер, қорғаныс қапталмалары, жетек белдіктері, иілгіш біліктер, қантшалар, бекіту фланецтері, пылақтар, кесу элементтерінің тарту және бекіту компоненттері, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, тесемдер, тығыздамалар, манжеттер және басқа РТИ, полимер төзімдер, полимер, резеңке және пневматикалық доңғалқатар, Стартер сындырар, серпіткілер, ұшқан шпелескілер, таспалар төгітеш тізбектер, сүзгілер, мемір шепталары, құрт бұры, кабелдер, құрт сындырар, дәнекерлеу кабелдері, қысықыштар, электр ұстағыштар, жарғыш автоматты дәнекерлеу шешені мен ұстағыш, шлангтар, жуғыш талашшалар мен найзалар, саптамалар, саптамалар, нөйткер және т. б.

PATRIOT

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

1

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

2

Сервисный центр _____

Описание дефекта _____

3

ЕДИННЫЙ ТЕЛЕФОН СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ
8-800-2222-7668

PATRIOT

LS 650UES

Артикул: 110 30 3650

Уполномоченный представитель / импортер является обладателем исключительных прав на содержание данной инструкции, включая все изображения и текстовую информацию, любое использование которых допустимо лишь при наличии разрешения правообладателя. В случае нарушения этих условий уполномоченный представитель / импортер имеет право потребовать от любых третьих лиц удаления с информационных ресурсов любой информации, материалов, заимствованных из данной инструкции. Вся информация в инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию содержит самую актуальную информацию на момент печати издания. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, упаковку, дизайн, техническое сопровождение и комплектацию продукции без предварительного уведомления третьих лиц. По вопросам обслуживания и работы обращайтесь к официальному дилеру или в авторизованный сервисный центр.

RUS | ПИЛА ЛОБЗИКОВАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ. Предназначена для продольного, поперечного, косо́го и фигурного пиления дерева, ДСП (кроме асбестосодержащих), фанеры, металла, сплавов и аналогичных материалов, а также пластмасс (при установке соответствующего полотна). Дата изготовления: первые 6 цифр серийного номера. Гарантия: 2 года с даты продажи. Срок службы: 5 лет. Изготовитель: Ningbo Jening Industrial Co., LTD. Адрес: 11Ф, А2 Лиюаншангду билдинг, 201 ЛантIAN Роуд, Хайшу Дистрикт, Нинбо, Китай. Уполномоченный представитель / импортер: ООО «СнВ Кargo». Адрес: 129329, Россия, г. Москва, ул. Кольская, д. 1, стр. 1, тел.: 8 (495) 902-51-51. Представитель в Республике Казахстан: ТОО «Патриот РК (Patriot RK)». Юридический и фактический адрес: Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-н, с.о. Асқар Тоқпанов, с. Асқар Тоқпанов, ул. Бережинского А. Ф., дом 50. Страна происхождения: Китай.

KZ | АККУМУЛЯТОРЛЫ ДЖИГЗИК АРАСЫ. Арналған бойлық, көлденең, қосого және мәнерлеп пиления ағаш, фанер, ДСП (бұдан құрамында асбест бар), металлды, құймаларды және ұқсас материалдар, сондай-ақ пластмассадан жасалған (орнату кезінде тиісті ара төсемін). Өндірілген күні: сериялық нөмірдің алғашқы 6 саны. Кепілдік: сатылған күннен бастап 2 жыл. Қызмет мерзімі: 5 жыл. Өндіруші: Ningbo Jening Industrial Co., LTD. Мекен-жайы: 11F, A2 Liyuanshandu ғимараты, 201 Lantian Road, Хайшу ауданы, Нинбо, Қытай. Уәкілетті өкіл/импорттаушы: SNV Cargo LLC. Мекен-жайы: 129329, Ресей, Мәскеу, көш. Кольская, 1, 1 корпус, тел.: 8 (495) 902-51-51. Қазақстан Республикасындағы өкілі: «Патриот РК» ЖШС. Заңды және нақты мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Іле ауданы, с.о. Асқар Тоқпанов, б. Асқар Тоқпанов, көш. Бережинский А.Ф., үй 50. Шығарылған елі: Қытай.

EAC

2024© Patriot™. Напечатано для России и стран СНГ.

ONLYPATRIOT.COM